

programmeur à 3 résistances

ALIM. 5V
(ou une pile de 4,5V)

Avec winpic 800 ou Icprog
sélectionner "JDM"

DB9 (rs232) NATIF! (no adapter)

Pic 16f628, 819, 88

CLK = pin 12
DATA = pin 13
MCLR = pin 4

Pic 876, 886

CLK = pin 27
DATA = pin 28
MCLR = pin 1

Pic 16f877, 887

CLK = pin 39
DATA = pin 40
MCLR = pin 1

